
WEBER 36 DCS
Exploded view



WEBER 36 DCS
Liste over dele

No	Varenr.	Pris	Stk.	Beskrivelse
1	6994a	-	1	Coperchio carburatore completo di :
2	G 228	-	4	— Stud bolt
3	665	-	6	Top Cover Fixing Screw
4	235	-	2	Gasket for connection
5	TS 597	-	1	Connection for fuel filter casing
6	241a	-	1	Strainer
7	F 23	-	1	Fuel Union
8	236	-	1	Gasket for fuel filter casing
9	TS 598	-	1	Box nut for fuel filter casing
10	1829	-	1	Float Fulcrum Pin
11	4790	$ 39.6	1	Guarnizione per coper, carburatore
12	6998	-	1	Pump Rod
13	3500	$ 19.3	1	Pump Screen retainer
14	2880	-	1	Pump rod spring
15	1975	-	1	Needle valve gasket
16	1660a	-	1	Float valve
17	6607a	-	1	Float
18	4843	-	1	Emulsion tube holder air corrector
19	4844	-	1	Starter Jet
20	2877a	-	1	Pump plunger
21	2948a	-	1	Valve
22	TS 865	-	2	Idling jet
23	3456	-	2	Pump Jet Cover O ring
24	3470	-	2	Portagctto minimo
25	2546	-	2	Gasket
26	TS 510	-	2	Pump discharge screw
27	2545	$ 55.5	2	Jet Holder
28	7020	-	1	Throttle Shaft Gear
29	7001 a	-	1	Alberino sinistro
30	7166	-	1	Molla ritorno alberino sinistro
30	-	-	1	Carburetor Body
31	915	-	2	Throttle Valve
32	6999	-	2	Vite ispezione fon di progressione
33	7000	-	1	Gamma comando pompe
34	7242	-	1	Molla ritorno leva allentata
35	6512	-	1	Leva allentata comando pompa
36	6584	-	1	Rosetta per anello elastico
37	6525	-	1	Anello elastico dentellato
38	6527	-	1	Rosetta per anello elastico
39	4	-	1	Rosetta distanziale per alberino sin.
40	7171	-	1	Boccola per alberino destro

No	Varenr.	Pris	Stk.	Beskrivelse
41	6371	-	3	Throttle Shaft Lock Washer
42	865	-	3	Fixing nut
43	767	-	4	— Throttles fixing screw
44	7003a	-	1	Throttle Shaft
45	4821	-	1	Coperchio scatola settore dentati
46	7005a	-	1	Throttle Valve Control Lever
47	2288	-	2	Vite fissaggio coper, scatola settori
48	4837	-	1	Morsetto fissaggio settore dentato
49	A1408	-	1	Vite fissaggio morsetto
50	1153	-	4	Choke cover fixing screw
51	3477	-	2	Throttle Stop Screw
52	7133	-	2	Distanziale per vile registro farfalla
53	1173	-	2	Molla per rate registro farfalla
54	864	-	2	Idle mixture adjusting screw
55	38	-	2	Spring for idling adjusting screw
56	7007a	-	1	Comando avviamento completo di:
57	7015a	-	1	Leva comando tirantino compieta dei particolari :
58	4103	-	1	— Cold Start Nut
59	7017a	-	1	— Leva per boccola
60	4102	-	1	— Screw securing wire
61	133	-	1	Split pin
62	7009	-	1	— Rosetta piana
63	7010a	-	1	Coperchio con perno
64	4935a	-	1	Alberino comando valvola avv
65	7008	-	1	Choke Control Rod
66	3473	-	1	- Spring
67	7013a	-	1	— Leva di comando
68	6983	-	1	— Spring washer
69	335	-	1	— Dado esagono
70	5957	-	1	Starter Valve
71	5248	-	1	Starter Valve Spring
72	4841	-	1	Spring guide and retainer
73	1520	-	2	Pump Jet Gasket
74	4823	-	1	Pump jet
75	TS 991 a	-	1	Valve
76	1311	$ 69.3	2	Air bleed jet
77	TS 534a	-	2	Emulsion Tube
78	3504a	-	2	Choke
79	3495a	-	2	Auxiliary venturi
80		-	1	